

# GABARIT D'ANGLE MULTIFONCTION

L'Outil indispensable pour les loisirs créatifs



**Gabarit d'angle multifonction**

Outil indispensable pour tous les travaux de loisirs créatifs qui demandent exactitude et précision.  
Scrapbooking, cartonnage, encadrement, couture...

Instrument de fabrication Française gravé dans la masse  
(les lignes de repère ne s'effacent pas et ne marquent pas sur les décors).

Ce type de fabrication garantie une tenue maximum à l'abrasion et une très bonne résistance à la casse.

PDF explicatif disponible en téléchargement sur la fiche produit

## Présentation du Gabarit

Cet outil est à utiliser pour tous les travaux de loisirs créatifs qui demandent **exactitude et précision** tels que : Scrapbooking, cartonnage, encadrement, couture...

De fabrication Française, les lignes de repères du gabarit sont **gravées dans la masse** : elles ne s'effacent pas et ne marquent pas les décors.

Ce type de fabrication garantie une **tenue maximum à l'abrasion** et une **très bonne résistance à la casse**.

## Utilisation du gabarit selon les domaines d'activités

### EQUERRAGE

Le contrôle d'un tracé ou d'une découpe est grandement facilité par les deux lignes orthogonales gravées. Il suffit de les placer directement sur le travail et ainsi valider par transparence l'exactitude de l'angle droit.

## **ENCADREMENT**

La découpe et les repères gravés permettent de réaliser l'habillage d'un biseau sans avoir à prendre de mesure. Exemple :

- Découpez une bande de décor de 4cm puis, repliez-la par son milieu en marquant le pli.
- Ouvrez la bande et placez son extrémité à droite sous le gabarit dans l'alignement des repères.
- Tracez suivant le décrochement du gabarit et découpez.
- Ensuite, repliez et présentez la bande à l'arrière du biseau à recouvrir et marquez l'autre extrémité de la bande.
- Recommencez la même opération. Enfin, commencez par appliquer la bande à l'arrière du biseau puis rabattez vers le devant.

## **CARTONNAGE**

Grâce à la grande précision du « gabarit d'angle » l'habillage précis des coffrets est très simplifié.

- Appliquez d'abord l'habillage extérieur en conservant une marge d'au moins 2cm.
- Présentez la partie pointue du « gabarit d'angle » contre la partie extérieure de l'arête du coffret et tracez une petite ligne à 45° suivant la pente du gabarit.
- Présentez ensuite la partie d'angle à 90° du « gabarit d'angle » contre la partie intérieure de l'arête du coffret. Puis, tracez une ligne depuis la ligne à 45° dans le prolongement de l'intérieur du coffret.
- Pratiquez de la même manière de l'autre côté du coffret puis découpez et, enfin, encollez et rabattez vers l'intérieur.

## **SCRAPBOOKING**

Avec les lignes gravées de 30° et de 60°, toutes les fantaisies de découpes sont permises.

La transparence du « gabarit d'angle » permet de toujours ajuster le tracé en visionnant la photo...cette opération est d'autant plus aisée que les lignes de repères gravées ne risquent pas de marquer les photos.